©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

S.H.Figuarts® 魔進チェイサー 取扱説明書

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

●取扱説明書（本書）……1枚
●本体……1体
●交換用手首……6個
●ブレイクガンナー……1個

■本体手首

■交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）

ブレイクガンナー持ち手

※武器などを長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移るおそれがあります。

ブレイクガンナーの持たせ方



※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

各パーツの取扱に注意してください。